

231300, Республика Беларусь,  
г. Лида, пер. Фурманова, 16.  
Тел/факс +375 1545 49976  
Генеральный директор +375 1545 49972  
Коммерческий отдел +375 1545 49973  
+375 1545 49974  
+375 293 152062  
<http://www.tehmash.by>  
E-mail: [info@tehmash.by](mailto:info@tehmash.by)

***ОКУЧНИКИ ЧИЗЕЛЬНЫЕ***  
***ОЧ – 2,8/ОЧ – 1,4***

***РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ***



### 1. Назначение изделия.

Окучники чизельные ОЧ – 2,8; ОЧ – 1,4 предназначены для междурядной обработки пропашных культур и нарезки борозд под посадку картофеля. Окучник может работать на всех типах минеральных почв с засоренностью камнями не более 80 мм.

### 2. Устройство и работа с окучником

Окучник состоит из рамы, замка для навески на трактор, двух копирующих колёс, чизельных стоек с закрепленными на них рабочими органами.

На окучнике ОЧ – 2,8 установлено пять чизельных стоек для обработки 4-х рядков картофеля, на окучнике ОЧ – 1,4 установлено три чизельные стойки, при этом можно обрабатывать два рядка

При подготовке окучника к работе:

- произвести внешний осмотр, при необходимости подтянуть резьбовые крепления;
- навесить окучник на навеску трактора и зафиксировать сцепку с помощью пальцев и шплинтов;
- установить требуемую глубину обработки почвы с помощью центральной тяги навески трактора.

### 3. Техническая характеристика окучников с бороной

Таблица 3.1

Наименование показателей	Значение показателей	
	ОЧ – 2,8	ОЧ – 1,4
Габаритные размеры, мм не более:		
- Длина	1300	1300
- Ширина	3200	2000
- Высота	1400	1400
Масса, кг, не более	250	200
Агрегатируется с трактора класса, кН	1,4	1,4
Рабочая ширина захвата, м	2,8±0,2	1,4±0,2
Дорожный просвет, мм, не менее	300	
Глубина обработки, см до	12	
Рабочая скорость движения, км/ч	8	
Производительность за час основного времени, га, не более	2,2	1,32

#### **4. Меры безопасности.**

При работе с окучником запрещается:

- выполнять развороты с заглублённым рабочим органом;
- производить техническое обслуживание при работающем двигателе трактора;
- превышать транспортную скорость на дорогах с твердым покрытием более 16 км/ч, по ухабистым дорогам – не более 5 км/ч;
- производить крутые повороты в людных местах и населенных пунктах.

#### **5. Техническое обслуживание.**

По окончании работы окучник очистить от земли и растительных остатков, при необходимости помыть.

Хранить в закрытом помещении, под навесом или на открытой площадке.

На зимний период поверхности рабочих органов и резьбовые поверхности покрыть солидолом.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕХМАШ" г.ЛИДА

231300 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ,

Гродненская область, г.Лида, пер.Фурманова, 16

тел/факс (01561) 4-99-76

р/счет 3012219570010 в ф-л №419 ОАО "АСБ Беларусбанк" г.Лида, код 696

**6. Свидетельство о приемке.**

Окучник ОЧ-\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

соответствует ТУ РБ 500021957.002-2004

и признан годным к эксплуатации.

М.П.

ДАТА ВЫПУСКА

Подпись лица, ответственного за приёмку.

ПООО "Техмаш"

231300 Республика Беларусь, Гродненская область, г.Лида  
пер. Фурманова, 16, тел/факс (0154) 54-99-76  
р\с 012219570010 в ф-л №419 ОАО "АСБ Беларусбанк" г.Лида,  
код 696

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

1. \_\_\_\_\_  
(Наименование, обозначение сельхозмашины, заводской номер)

2. \_\_\_\_\_  
(Число, месяц, год выпуска)

\_\_\_\_\_  
(наименование ТНПА)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям и стандартам.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца, при условии правильного ухода и эксплуатации.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня приобретения.

Ответственный за качество \_\_\_\_\_  
(Должность, ФИО, подпись)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(Дата получения со склада предприятия-изготовителя)

\_\_\_\_\_  
(Должность, ФИО, подпись)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(Дата продажи, поставки, изделия продавцом, поставщиком)

\_\_\_\_\_  
(Должность, ФИО, подпись)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(Дата ввода изделия в эксплуатацию)

(Должность, ФИО, подпись)

М.П.